

主机软件升级流程

1. 将升级程序  E系列主机升级程序12.12.elu 拷贝到 U 盘根目录下，并将 U 盘插到主机的 USB 端口。

2. 开机界面：按  打开控制面板，选中  打开，找到 12.12 文件；



3.保证主机电量充足，选中 12.12 升级文件，按“OK”确认键



4.升级完成后显示器会自动重启，待显示主菜单页面，升级完成。

注意：重启过程中，显示屏显示为黑色超过一分钟，当显示出主菜单时，主机有可能被“冻结”（当按下任何按钮时没有响应），如果发生这种情况，长按开/关机键 15 秒重新启动显示器。